

• Para produtos que podem ser utilizados no exterior ("IPX4" na etiqueta do produto): Se o aparelho for exposto à chuva, seque-o antes de utilizar, para evitar qualquer perigo. Vire-o para baixo para drenar qualquer água.

• Proteção do ambiente em primeiro lugar!

• O seu aparelho contém materiais valiosos que podem ser recuperados ou reciclados.

• Entregue-o num ponto de recolha de resíduos para possibilitar o seu tratamento.

IT

AVVERTENZE DI SICUREZZA PRECAUZIONI IMPORTANTI

- Utilizzo, manutenzione e installazione del prodotto: per motivi di sicurezza, consultare le rispettive sezioni di questo manuale e le illustrazioni corrispondenti.
- Le illustrazioni sono stampate sulla confezione del prodotto.
- Questo apparecchio non è destinato a essere utilizzato nei seguenti ambiti, pena l'annullamento della garanzia:
 - cucine riservate al personale di negozi, uffici o altri ambienti professionali;
 - case coloniche;
 - stanze di alberghi, motel e altri edifici residenziali;
 - camere in affitto e altri ambienti analoghi.
- Questo apparecchio non deve essere usato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o siamo state istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Supervisionare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- ▲ La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.
- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio, gli adesivi e gli accessori dalle superfici esterne e interne dell'apparecchio.
- Svolgere completamente il cavo di alimentazione prima dell'uso.
- Assicurarsi che la rete elettrica sia compatibile con la potenza e la tensione indicate sulla parte inferiore dell'apparecchio.
- Collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa di corrente dotata di messa a terra.
- Non usare prolunga elettriche. Se è necessario usare una prolunga, a proprio rischio, usare esclusivamente prolunghe in buone condizioni, dotate di spina con messa a terra e adatte alla potenza dell'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un particolare tipo di cavo o unità disponibili presso il fabbricante o il suo centro di assistenza.
- Questo apparecchio non è progettato per essere attivato tramite timer esterni o telecomandi separati.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è in funzione.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza o conoscenza, solo se supervisionati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i rischi correlati. Le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria possono essere effettuate da bambini solo se di età superiore a 8 anni e supervisionati. Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Non immergere l'apparecchio o il cavo di alimentazione nell'acqua.
- Per i prodotti che possono essere utilizzati all'aperto (recanti la dicitura "IPX4"):

- questo apparecchio può essere utilizzato sia in interni che all'aperto;
- questo apparecchio deve essere alimentato tramite un interruttore differenziale (RCD) con corrente di intervento non superiore a 30 mA;
- questo apparecchio deve essere collegato a una presa di corrente dotata di messa a terra;
- si raccomanda di ispezionare periodicamente il cavo di alimentazione per assicurarsi che non sia danneggiato; in caso contrario, non usare l'apparecchio.
- Alcuni alimenti con pelle superficiale (salsicce intere, lingua, pollame) o grandi pezzi di carne possono emettere schizzi se al loro interno è intrappolato del liquido bollente. Pertanto, si raccomanda di farli con un coltello o una forchetta prima della cottura.

CHE COSA FARE

- Il prodotto potrebbe subire modifiche senza preavviso e a causa di una politica di costante ricerca e sviluppo di Tefal.
• Leggere attentamente le istruzioni, comuni a diverse versioni a seconda degli accessori forniti insieme all'apparecchio, e conservare a portata di mano.
- Se l'apparecchio è utilizzato al centro del tavolo, tenere il cavo della portaletta del centro di distanza dal bordo.
- Prima dell'utilizzo, pulire l'apparecchio con uno straccio, risciacquare immediatamente la parte lessa con acqua e calore.
- I vapori di cottura possono essere nocivi per gli animali dotti di un sistema respiratorio particolarmente sensibile; ad esempio gli uccelli. Si raccomanda ai proprietari di uccelli di tenere lontano dall'area di cottura.

- Usare esclusivamente spatole in legno o plastica per evitare di danneggiare le piastre di cottura.
- Per evitare che la pietra sia danneggiata, pulirla esclusivamente come indicato nelle istruzioni (ad esempio, non usare forti solventi, acidi o gas).
- Usare esclusivamente la piastra fornita con l'apparecchio e acquistata presso un centro di assistenza autorizzato.
- Assicurarsi che la pietra sia stazionata e posizionata correttamente sulla base dell'apparecchio.
- Prima di usare la piastra per la prima volta, lavarla (consultare la sezione "Dopo l'uso"), versarvi una piccola quantità di olio da cucina rimuovere il filo in eccesso con un panno morbido.

- Prendere attenzione al posizionamento del cavo di alimentazione, con o senza prolunga. Adottare le necessarie precauzioni per evitare di ostacolare i movimenti delle persone intorno al tavolo, affinché nessuno possa inciampare da soli.

- Per i prodotti che possono essere utilizzati all'aperto (recanti la dicitura "IPX4"): riporre l'apparecchio al riparo da condizioni climatiche avverse.

- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato alla presa di corrente o è in funzione.

- Non posizionare l'apparecchio direttamente su superfici fragili (vetro in vetro, tovaglioli, mobili laccati, ecc.) o morbide (stuoze, ecc.).

- Non posizionare l'apparecchio sopra o in prossimità di superfici calde o scivolose; evitare che il cavo pendga sui fonti di calore (calore, ferri, ecc.).

- Non collocare utensili da cucina sulle superfici di cottura dell'apparecchio.

- Non tagliare gli alimenti direttamente sulla piastra.

- Non posizionare la piastra calda su superficie dure, stabile e resistente al calore e calore.

- Non posizionare l'apparecchio direttamente sulla base dell'apparecchio.

- I vapori di cottura possono essere nocivi per gli animali dotti di un sistema respiratorio particolarmente sensibile; ad esempio gli uccelli. Si raccomanda ai proprietari di uccelli di tenere lontano dall'area di cottura.

- Usare esclusivamente spatole in legno o plastica per evitare di danneggiare le piastre di cottura.

- Per evitare che la pietra si surriscaldi, non posizionarla in un angolo o sotto un pensile.

- Non posizionare l'apparecchio direttamente su superfici fragili (vetro in vetro, tovaglioli, mobili laccati, ecc.) o morbide (stuoze, ecc.).

- Non posizionare l'apparecchio sopra o in prossimità di superfici calde o scivolose; evitare che il cavo pendga sui fonti di calore (calore, ferri, ecc.).

- Non collocare utensili da cucina sulle superfici di cottura dell'apparecchio.

- Non tagliare gli alimenti direttamente sulla piastra.

- Non posizionare la piastra calda su superficie dure, stabile e resistente al calore e calore.

- Non posizionare l'apparecchio direttamente sulla base dell'apparecchio.

- Conservare la custodia fuori dal porto del bambino.

- Attendere che l'apparecchio si raffreddi completamente prima di inserirlo nella custodia o coprirlo.

- Non posizionare l'apparecchio direttamente su superfici calde o scivolose; evitare che il cavo pendga sui fonti di calore (calore, ferri, ecc.).

- Non collocare utensili da cucina sulle superfici di cottura dell'apparecchio.

- Non tagliare gli alimenti direttamente sulla piastra.

- Non posizionare la piastra calda su superficie dure, stabile e resistente al calore e calore.

- Non posizionare l'apparecchio direttamente sulla base dell'apparecchio.

- Non posizionare l'apparecchio sopra o in prossimità di superfici calde o scivolose; evitare che il cavo pendga sui fonti di calore (calore, ferri, ecc.).

- Non collocare utensili da cucina sulle superficie di cottura dell'apparecchio.

- Non tagliare gli alimenti direttamente sulla piastra.

- Non posizionare la piastra calda su superficie dure, stabile e resistente al calore e calore.

- Non posizionare l'apparecchio direttamente sulla base dell'apparecchio.

- Conservare la custodia fuori dal porto del bambino.

- Attendere che l'apparecchio si raffreddi completamente prima di inserirlo nella custodia o coprirlo.

- Non posizionare l'apparecchio direttamente su superfici calde o scivolose; evitare che il cavo pendga sui fonti di calore (calore, ferri, ecc.).

- Non collocare utensili da cucina sulle superficie di cottura dell'apparecchio.

- Non tagliare gli alimenti direttamente sulla piastra.

- Non posizionare la piastra calda su superficie dure, stabile e resistente al calore e calore.

- Non posizionare l'apparecchio direttamente sulla base dell'apparecchio.

- Conservare la custodia fuori dal porto del bambino.

- Attendere che l'apparecchio si raffreddi completamente prima di inserirlo nella custodia o coprirlo.

- Non posizionare l'apparecchio direttamente su superfici calde o scivolose; evitare che il cavo pendga sui fonti di calore (calore, ferri, ecc.).

- Non collocare utensili da cucina sulle superficie di cottura dell'apparecchio.

- Non tagliare gli alimenti direttamente sulla piastra.

- Non posizionare la piastra calda su superficie dure, stabile e resistente al calore e calore.

- Non posizionare l'apparecchio direttamente sulla base dell'apparecchio.

- Conservare la custodia fuori dal porto del bambino.

- Attendere che l'apparecchio si raffreddi completamente prima di inserirlo nella custodia o coprirlo.

- Non posizionare l'apparecchio direttamente su superfici calde o scivolose; evitare che il cavo pendga sui fonti di calore (calore, ferri, ecc.).

- Non collocare utensili da cucina sulle superficie di cottura dell'apparecchio.

- Non tagliare gli alimenti direttamente sulla piastra.

- Non posizionare la piastra calda su superficie dure, stabile e resistente al calore e calore.

- Non posizionare l'apparecchio direttamente sulla base dell'apparecchio.

- Conservare la custodia fuori dal porto del bambino.

- Attendere che l'apparecchio si raffreddi completamente prima di inserirlo nella custodia o coprirlo.

- Non posizionare l'apparecchio direttamente su superfici calde o scivolose; evitare che il cavo pendga sui fonti di calore (calore, ferri, ecc.).

- Non collocare utensili da cucina sulle superficie di cottura dell'apparecchio.

- Non tagliare gli alimenti direttamente sulla piastra.

- Non posizionare la piastra calda su superficie dure, stabile e resistente al calore e calore.

- Non posizionare l'apparecchio direttamente sulla base dell'apparecchio.

- Conservare la custodia fuori dal porto del bambino.

- Attendere che l'apparecchio si raffreddi completamente prima di inserirlo nella custodia o coprirlo.

- Non posizionare l'apparecchio direttamente su superfici calde o scivolose; evitare che il cavo pendga sui fonti di calore (calore, ferri, ecc.).

- Non collocare utensili da cucina sulle superficie di cottura dell'apparecchio.

- Non tagliare gli alimenti direttamente sulla piastra.

- Non posizionare la piastra calda su superficie dure, stabile e resistente al calore e calore.

- Non posizionare l'apparecchio direttamente sulla base dell'apparecchio.

- Conservare la custodia fuori dal porto del bambino.

- Attendere che l'apparecchio si raffreddi completamente prima di inserirlo nella custodia o coprirlo.

- Non posizionare l'apparecchio direttamente su superfici calde o scivolose; evitare che il cavo pendga sui fonti di calore (calore, ferri, ecc.).

- Non collocare utensili da cucina sulle superficie di cottura dell'apparecchio.

- Non tagliare gli alimenti direttamente sulla piastra.

- Non posizionare la piastra calda su superficie dure, stabile e resistente al calore e calore.

- Non posizionare l'apparecchio direttamente sulla base dell'apparecchio.

- Conservare la custodia fuori dal porto del bambino.

- Attendere che l'apparecchio si raffreddi completamente prima di inserirlo nella custodia o coprirlo.

- Non posizionare l'apparecchio direttamente su superfici calde o scivolose; evitare che il cavo pendga sui fonti di calore (calore, ferri, ecc.).

- Non collocare utensili da cucina sulle superficie di cottura dell'apparecchio.

- Non tagliare gli alimenti direttamente sulla piastra.

- Non posizionare la piastra calda su superficie dure, stabile e resistente al calore e calore.

- Non posizionare l'apparecchio direttamente sulla base dell'apparecchio.

- Conservare la custodia fuori dal porto del bambino.

- Attendere che l'apparecchio si raffreddi completamente prima di inserirlo nella custodia o coprirlo.

- Non posizionare l'apparecchio direttamente su superfici calde o scivolose; evitare che il cavo pendga sui fonti di calore (calore, ferri, ecc.).

- Non collocare utensili da cucina sulle superficie di cottura dell'apparecchio.

- Non tagliare gli alimenti direttamente sulla piastra.

- Non posizionare la piastra calda su superficie dure, stabile e resistente al calore e calore.

- Non posizionare l'apparecchio direttamente sulla base dell'apparecchio.

- Conservare la custodia fuori dal porto del bambino.

- Attendere che l'apparecchio si raffreddi completamente prima di inserirlo nella custodia o coprirlo.

- Non posizionare l'apparecchio direttamente su superfici calde o scivolose; evitare che il cavo pendga sui fonti di calore (calore, ferri, ecc.).

- Non collocare utensili da cucina sulle superficie di cottura dell'apparecchio.

- Non tagliare gli alimenti direttamente sulla piastra.

- Non posizionare la piastra calda su superficie dure, stabile e resistente al calore e calore.

- Non